

バタフライバルブ


BV-20A BV-25A BV-32A BV-40A
 BV-50A BV-65A BV-80A BV-100A
 BVF-100A BVF-150A




● **特長**

ガスおよびエアの流量制御用の指示付手動バタフライバルブである。

● **外形図**





BVF-100A~BVF150A



BV-20A~BV100A

● **データ**



● **仕様**

器種	BV-20A	BV-25A	BV-32A	BV-40A	BV-50A	BV-65A	BV-80A	BV-100A	BVF-100A	BVF-150A
B呼称	3/4B	1B	1 1/4B	1 1/2B	2B	2 1/2B	3B	4B	4B	6B
接続フランジ									100A10K	150A10K
A	Rc3/4	Rc1	Rc1 1/4	Rc1 1/2	Rc2	Rc2 1/2	Rc3	Rc4		
B									φ 210	φ 280
C									φ 175	φ 240
D	φ 22	φ 26	φ 32	φ 40	φ 50	φ 65	φ 80	φ 100	φ 100	φ 150
E									φ 19	φ 23
F	72	72	80	80	98	98	98	150	60	60
G	119	127	133	142	155	152	198	240	303	373
H	81	87	90	95	103	84	122	152	180	215
I	38	40	43	47	52	68	76	88	123	158
J	75	75	75	75	75	75	75	100	100	100
K	35	35	35	35	35	35	35	47	47	47

NARITA グループ会社概要 Outline of NARITA Group Companies

□ **株式会社 成田製作所**

本社 〒613-0035 京都府久世郡久御山町下津屋富城91
 TEL:0774-43-5811 FAX:0774-44-1103
 ホームページ <http://www.narita-mfg.co.jp/>
 メールアドレス narita-info@narita-mfg.co.jp

□ **株式会社 ナリタテクノ**

本社 〒489-0063 愛知県瀬戸市上陣屋町20番地 TEL:0561-21-1111 FAX:0561-21-1112
 東京営業所 〒167-0042 東京都杉並区西荻北4-4-2 セレスト西荻103 TEL:03-5303-1851 FAX:03-5303-1852
 ホームページ <http://www.naritatechno.co.jp/>
 メールアドレス info@naritatechno.co.jp

□ **株式会社 成田製陶所**

山口工場 〒489-8680 愛知県瀬戸市大坂町333 TEL:0561-82-6138 FAX:0561-84-9677
 〒130-0021 東京都墨田区線4-20-17 ハイム・セラフ1F TEL:03-5600-8166 FAX:03-5600-8167
 ホームページ <http://www.naritaseitosh.co.jp/>
 メールアドレス info@naritaseitosh.co.jp